## A3相机如何进行调试

第一步获取电脑的网段



😫 车牌识别一体机套户端 V2.0.22.826				5	- 🗆 🗙
IP: 192.168.1.40 出入口: 入口 名称: 未命名 版本: BCV85-V3011C-IOT-20220225144631 状态: 脱机	第一步:	搜索	(不支持无线搜索)		批量操作
2022年12月01 09:08:03	ID	IP	出/入口	相机名称	登录状态
	1	192.168.1.4	) Д	未命名	已登录
	第二步: 第三步:	相机登录 相机IP: 192 用户名: admin 设置参数	. 168 . 1 . 40 1	端口号: 8000 密码: 登录	<ul> <li>修改IP与名称</li> <li>●●</li> <li>通出</li> </ul>
	触	发方式: 视频	触发 ~	优先城市: 全国	$\sim$
	析	暴洗择: 正常:	地面出入口 🗸	安装距离: 4.5米-63	* ~
	*	车方向: 双向	~		雑聚焦 确定
■ 叠加识别区域 ■ 标尺 恢复默认区域 通过车款:0 无牌车款:0 清除列表 手动校时	识别信息 车牌特写	1 181	设置来	调试提示	人上到
时间	识别结果		<b>T</b>	町位左同	2 BZ
线圈中心点对着车道是最佳识别角度			<b>F</b> , <b>A</b>	加加十亿	日历又
シル国「「しかい」」自一大臣大臣は「」のの」」	车牌宽度	:			
	车辆方向	•		车牌水平角度:	
设置补光灯模式	相机设置	5 补光灯亮度 — ●自动日夜切排	<b>▲</b> ○常:	5 (1-12) 高 〇常灰	ł
					更多操作
	<u></u>				

<mark>第三步</mark>登录相机设置线圈及来车方向

调试相机完成,相机的 ip 是 192.168.1.40 把他填上去软件即可